Cenocco Home

Handheld Multi-Purpose Druk-stoomreiniger

Modelnummer: CC-9093




Handleiding

Voor het juiste gebruik, lees deze instructies zorgvuldig en bewaar op een veilige plaats voor toekomstige referentie

WAARSCHUWING:

1. Het apparaat moet na gebruik en voor het schoonmaken worden losgekoppeld van het net.
2. Plug-in voeding en de machine onmiddellijk begint te verwarmen. Wanneer de temperatuur wordt opgekwarmt, drukt u op de stoomknop en wordt de stoom uit gespoten.
3. Met de meegeleverde complete reinigingsaccessoires kan de machine eenvoudig worden geassembleerd en gedemonteerd. Het kan worden gebruikt om deuren, ramen, vloerdelen en nog veel meer schoon te maken.



1.	**Power LED**
2.	**Netsnoer en stekker**
3.	**Stoomknop**
4.	**Veiligheidskap**
5.	**Korte Spray Nozzle**
6.	**Uitgebreide verbindingsspray**
7.	**Het meten van Kop**
8.	**Lange Spray Cup**
9.	**Trechter**
10.	**Spray Cup met ronde borstel**
11.	**Gebogen Spray Cup**
12.	**Handdoekhoes voor fabricstoombootgereedschap**
13.	**Stof Steamer Tool**
14.	**Gereedschap voor ruit/deurreiniging**

TECHNISCHE SPECIFICATIE:

Voedingclassificatie	**AC 220-240 V, 50/60Hz**
Totale tankcapaciteit	**350ml**
Max. Amt. van water nodig in de tank	**250ml**
Nominaal vermogen	**900-1050W**
Stoomdruk	**0,25-0,32 Mpa**
Geïnjecteerde stoomcapaciteit	**28 g/min**
Temperatuurregelaar (aangename temperatuur)	**270°F**
Fuser (aangename temperatuur)	**162°C**
Totale dimensie	**9,84 x 5,03 x 7,48 in (25 cm x 12,8 cm x19cm)**
Nettogewicht	**2,20 pond. (1,0 kg)**

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:

1. Het product mag niet door kinderen werken zonder toezicht van een volwassene
2. Om elektrische schokken te voorkomen, niet onderdompelen netsnoer of stekker in water of andere vloeistoffen
3. De hoofdaanding van dit toestel is niet te vervangen door de gebruiker. Als het net beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of een eveneens gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.
4. Dit product is voor gebruik in het huishouden en mag niet worden gebruikt voor industriële toepassingen.
5. Schakel de voeding niet in totdat de tank vol water staat
6. Gebruikte voeding moet voldoen aan de producteisen van de fabrikant
7. Tijdens het gebruik moet de tankmond hermetisch zijn afgesloten en moet de veiligheidsdop in positie worden aangedraaid
8. Een stopcontact met gronddraad moet worden gebruikt
9. IN GEBRUIK MAG DE MACHINEBAK NIET MEER DAN 45 GRADEN WORDEN GEKANTELD. Het kantelen van het verder zal resulteren in kokend water gespoten samen met de stoom.
10. Richt de stoom niet op mens en dier.
11. Los voordat u water bijvult de stekker uit het netsnoer om de voeding los te koppelen. Het is noodzakelijk om de stekker uit het netsnoer te trekken nadat de machine is gebruikt voordat deze wordt gereinigd en terwijl het wordt gerepareerd.
12. Voeg geen roestverwijderaar, geurbestrijdingsmiddel, alcohol of wasmiddel in de tank, omdat dergelijke vloeistoffen de tank beschadigen.
13. Niet gebruiken om zwembaden schoon te maken.
14. Dit is geen speelgoed en mag niet door kinderen worden gebruikt.
15. De vloeistof of stoom mag niet gericht zijn op apparatuur die elektrische componenten bevat, zoals het interieur van ovens.
16. GEVAAR VAN BROEI, OVERFILING VAN DE TANK ZAL LEIDEN TOT DE STOOM GENERATIE TE WORDEN BEÏNVLOED EN OVERDREVEN HOGE STOOMDRUK ZAL WORDEN VEROORZAAKT.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Bewerkingsstappen:

1. Pak het product uit, controleer de bij het product geleverde accessoires en documenten en zorg ervoor dat het product en de accessoires niet beschadigd zijn.
2. Lees voor gebruik de gebruikershandleiding zorgvuldig door. De stoomreiniger is alleen voor gebruik is huishoudens.
3. Plaats de stoomreiniger op een platform op niveau., duw de veiligheidskap naar beneden, maak de veiligheidsdop tegen de klok in los en installeer de trechter. De veiligheidslimiet kan niet worden geopend als er druk is in vleeskuiken om de veiligheid voor de gebruikers te garanderen.
4. DE TOTALE TANKCAPACITEIT IS 350ML, MAAR ZET SLECHTS MAXIMAAL 250 ML WATER IN DE TANK, ALS WATER VERANDERT IN STOOM IN DE TANK, HET VULLEN VAN DE LEGE RUIMTE. ALS ER GEEN LEGE RUIMTE IN DE TANK IS, KAN HET APPARAAT GEEN STOOM GENEREREN.
5. Installeer de veiligheidsdop opnieuw en draai deze in positie aan
6. Controleer de voeding en het stopcontact en controleer of ze voldoen aan de vereisten in de gebruikershandleiding. Schakel vervolgens de voeding in
7. Nadat het is aangesloten, zal het ronde licht aan de onderkant inschakelen, wat aangeeft dat het apparaat opwarmt en de druk toeneemt. Wanneer het licht uitgaat, betekent dit dat de Steam Cleaner klaar is voor gebruik. Druk op dit moment licht op de stoomknop en controleer of er stoom uit het mondstuk wordt gespoten. (Richt de spuitmond niet op andere personen of voorwerpen).
8. Ik is er stoom gespoten, installeer geschikte accessoires volgens uw behoeften nadat u de knop loslaat.
9. Druk nogmaals op de stoomknop om de door u vereiste handelingen uit te voeren.

Nadat de machine is gebruikt:

1. Nadat de reiniging is gebruikt, trekt u de stekker uit het netsnoer en koppelt u de voeding los.
2. Druk op de stoomknop om de druk los te laten totdat er geen stoom wordt geïnjecteerd.
3. Maak de veiligheidsdop langzaam los, maar verwijder deze niet. Plaats de machine vervolgens op een koele plaats en naar beneden voor ongeveer vijf minuten. Verwijder ten slotte de veiligheidsdop volledig.
4. Maak het restwater in de tank leeg en maak het buitenoppervlak schoon met een stuk droge doek.
5. Installeer vervolgens de veiligheidsdop opnieuw op de machinebody draai deze in positie

LET OP: Installeer de veiligheidsdop opnieuw op de carrosserie en draai deze in positie aan

INSTALLATIE VAN TOEBEHOREN:

Het installeren van de spuitbeker met borstel:

1. Houd het pijpgedeelte van de spuitbeker met borstel in je hand.
2. Lijn de pijl op de spuitbeker uit met de single-line markering op korte spuitmond op de machinebody.
3. Plaats de spuitbeker in positie.
4. Draai de spuitbeker met de klok mee.
5. Lijn de pijl op de spuitbeker uit met de dubbele lijnmarkering op het korte spuitmondstuk op de carrosserie van de machine, zoals aangegeven in (figuur 1)
6. Bevestig de spuitbeker op het machinelichaam.

Om de spuitbeker met borstel te verwijderen:

1. Draai de spuitbeker omgekeerd (tegen de klok in) zoals aangegeven in (figuur 2).
2. Lijn de pijl op de spuitbeker uit met het enkelregelige teken op de machinebestelling.
3. De spuitbeker met borstel kan nu worden uitgetrokken.

Installatie van korte spuitbeker:


De lange spuitbeker is geïnstalleerd in dezelfde methode als de installatie van spuitbeker met borstel.

Installatie van korte spuitmond:

1. Richt de spuitbeker met ronde borstel of gebogen spuitbeker op de bovenkant van spuitmond, zoals afgebeeld in (figuur 3).
2. Duw de spuitbeker omhoog tot deze op zijn plaats is
3. Omdat de korte spuitmond en spuitbeker in zes richtingen zijn geplaatst, kunnen de hoek en richting tijdens de installatie worden aangepast.

Installatie van ronde borstelbeker en gebogen spuitbeker:


De spuitbeker met ronde borstel, de gebogen spuitbeker en de lange spuitbeker kunnen in dezelfde procedure als de installatie op korte spuitmond worden geïnstalleerd.




FIGUUR 1



FIGUUR 2




FIGUUR 3





FIGUUR 4



FIGUUR 5

Gebruik van Fabric Steamer Tool

1. Plaats handdoekhoes (12) over het stoffen stoombootgereedschap (13)
2. Bevestigd aan de verlengde verbindingsspray (6) voor het verfrissen en verwijderen van rimpels op de kleding of gordijnen
3. Hang kleding aan een douche staaf of kleding haak met behulp van een stevige kleerhanger.
4. Activeer stoomreiniger en beweeg het gereedschap over stof, waarbij u ervoor zorgt dat stoom niet in één gebied wordt geconcentreerd.

Installatie van ramen/deurreinigingsgereedschap

1. Als u ramen en deuren gemakkelijk wilt reinigen, bevestigt u het raam/deurreinigingsgereedschap (14) aan het stoffen stoombootgereedschap (13)
2. Verwijder eerst de handdoekhoes (12) van stofstoommachinegereedschap (13) en haak vervolgens in het raam/deurreinigingsgereedschap.
3. Bevestig het accessoire aan de verlengde verbindingsspray en maak uw ramen en deuren eenvoudig schoon met de rubberen ruitenwisser. (figuur 4.)
4. Als u het gereedschap voor het reinigen van het raam/de deur wilt verwijderen, trekt u gewoon aan het tabblad om het stoomgereedschap van de stof los te laten (figuur 5.).

Om het water tijdens het gebruik bij te vullen:

1. De stekker uit het netsnoer trekken en de voeding loskoppelen
2. Druk op de stoomknop om de druk los te laten totdat er geen stoom is weggespoten.
3. Maak de veiligheidsdop langzaam los, maar verwijder deze niet en de resterende stoom wordt langzaam geloosd totdat er geen stoom uitkomt.
4. Plaats de machine op een koele plaats om het af te koelen voor ongeveer vijf minuten. Verwijder ten slotte de veiligheidsdop volledig.
5. Gebruik de trechter en maatbeker om een geschikte hoeveelheid koud of warm water in de tank bij te vullen.
6. Installeer de veiligheidsdop opnieuw op de machinebestelling en draai deze in positie aan