




Magnetische Micro Vibration Facial Massager met LED CC-9102

Gebruikershandleiding

DELEN:

- | |
|--------------------|
| 1. Het handvat |
| 2. Knoopbatterijen |
| 3. De basis |



STAP INSTRUCTIE VOOR BATTERIJ:

Dit product maakt gebruik van CR2032 knoopbatterij

1. Draai de basis tegen de klok in om deze van de handgreepbasis te scheiden.
2. Verwijder de batterij en plaats een knop volgens het opwaartse teken van het +nummer Battery CR2032.
3. Draai de basisklok en bevestig deze in de richting van de handgreepzittingbevestiging.

Warme tips: Het product heeft geen schakelaar, het kan met één aanraking worden geopend en de spier trilt enigszins.

INTRODUCTIE:

Het rode en blauwe lichte importerende instrument, dat de dichte lus van het menselijk lichaam combineert, combineert met het gesloten lusprincipe van het menselijk lichaam, het geeft de interne energie vrij door de magnetische kracht aan te raken, en masseert de ogen en gezichtsessentie in de huid om het huidverzorgingseffect te verbeteren, de huid effectief op te tillen en aan te halen, en bevordert de synthese van celstructuur en eiwit in verschillende lagen van de huid. Rode en blauwe lichte massage kan de rol van anti-ontsteking en sterilisatie spelen, bevordert bloedomloop, voedingabsorptie, kleurverjonging.

GEBRUIK/ METHODE:

1. Breng crème gelijkmatig aan op het gezicht
2. Zonder de schakelaarknop kan de importeur beginnen met het vasthouden van de metalen ring.
3. Plaats het bovenste deel op het gezicht en het instrument begint te trillen.

SPECIFICATIE:

Naam: Magnetic Micro Vibration Facial Massager with LED
Productmodel: CC-9102
Werkvermogen: 0.3W
Trillingsfrequentie: 10000RPM
Afmeting: 39x11x98mm
Materialen: ABS+PC
Uitvoeringsstandaard: GB4706.15-2008



--	--	--