

COMFY NEST™ FRYER A AIR



 <p>Friture à l'air Obtenez une texture croustillante, semblable à celle de la friture, avec un minimum d'huile.</p>	 <p>Grillades Une chaleur élevée pour des viandes et des légumes parfaitement saisis.</p>
 <p>Torréfaction Cuisson homogène, idéale pour les viandes et les légumes racines.</p>	 <p>Pâtisserie Cuisson par convection pour les pâtisseries, les gâteaux et le pain.</p>



-  **CONTRÔLE DU CAPTEUR TACTILE**
-  **12 FONCTIONS DE CUISSON**
-  **TEMPÉRATURE RÉGLABLE**
-  **MINUTERIE INTÉGRÉE**

RÉGLAGES DE TEMPÉRATURE :
60-200°C
MINUTERIE DE CUISSON
1-60 MINUTES

DEUX FOIS LA CAPACITÉ, DEUX FOIS LA SAVEUR !

C enocco®
PACKING: 60PC
CARTON NO:
N.W: 16 KGS

C enocco®
PACKING: 60PC
CARTON NO:
N.W. 16 KGS



French Fries



Chicken



Fish Fillets



Pizza



Spring Rolls



Steak



11Liter Air Fryer

Dual 5.5L Baskets: Cook two meals at once.
Powerful Heating: 220-240V, 1400W+1400W.
Rapid Air Circulation: Oil-free, crispy results.
Adjustable Temperature: 60-200°C with a 1-60 min timer.
Synchronized Cooking: Both baskets finish together.
Easy Control: Simple settings for time and temperature.
Safe & Convenient: Non-stick baskets, cool-touch handles, overheat protection.



Friteuse à air 11 litres

Deux paniers de 5,5 litres : Cuisinez deux repas en même temps.
Chauffage puissant : 220-240V, 1400W+1400W.
Circulation rapide de l'air : Résultats croustillants et sans huile.
Température réglable : 60-200°C avec minuterie 1-60 min.
Cuisson synchronisée : Les deux paniers finissent de cuire ensemble.
Contrôle facile : Réglages simples de la durée et de la température.
Sûr et pratique : Paniers antiadhésifs, poignées cool-touch, protection contre la surchauffe.



Freidora de 11 litros

Cestas dobles de 5.5L: Cocina dos comidas a la vez.
Calentamiento potente: 220-240V, 1400W+1400W.
Rápida circulación de aire: Sin aceite, resultados crujientes.
Temperatura ajustable: 60-200°C con temporizador de 1-60 minutos.
Cocción sincronizada: Ambas cestas terminan juntas.
Fácil control: Ajustes sencillos de tiempo y temperatura.
Seguro y práctico: Cestas antiadherentes, asas frías al tacto, protección contra sobrecalentamiento.



11-Liter-Luftfritteuse

Zwei 5,5-Liter-Körbe: Kochen Sie zwei Mahlzeiten auf einmal.
Leistungsstarke Heizung: 220-240V, 1400W+1400W.
Schnelle Luftzirkulation: Ölfreie, knusprige Ergebnisse.
Einstellbare Temperatur: 60-200°C mit einem Timer für 1-60 Minuten.
Synchronisiertes Garen: Beide Körbe werden gleichzeitig fertig.
Einfache Steuerung: Einfache Einstellungen für Zeit und Temperatur.
Sicher und bequem: Antihaf-Körbe, Cool-Touch-Griffe, Überhitzungsschutz.



Friggitrice ad aria da 11 litri

Doppio cestello da 5,5 litri: Cucina due pasti alla volta.
Riscaldamento potente: 220-240V, 1400W+1400W.
Circolazione rapida dell'aria: Risultati croccanti e senza olio.
Temperatura regolabile: 60-200°C con timer da 1 a 60 minuti.
Cottura sincronizzata: Entrambi i cestelli finiscono insieme.
Controllo facile: Impostazioni semplici per tempo e temperatura.
Sicuro e comodo: Cestelli antiaderenti, maniglie cool-touch, protezione contro il surriscaldamento.



11Liter friteuse

Dubbele korven van 5,5 liter: Kook twee maaltijden tegelijk.
Krachtige verwarming: 220-240V, 1400W+1400W.
Snelle luchtcirculatie: Olivievrije, knapperige resultaten.
Instelbare temperatuur: 60-200°C met een timer van 1-60 min.
Gesynchroniseerd koken: Beide korven koken gelijktijdig.
Eenvoudige bediening: Eenvoudige instellingen voor tijd en temperatuur.
Veilig en handig: Manden met antiaanbaklaag, koel aanvoelende handgrepen, oververhittingsbeveiliging.

COMFY NEST™



COST EFFECTIVE



ECO-FRIENDLY



HEAT RESISTANT



SECURED

CN-06177



5 404035 006177 >



MADE IN P.R.C.

IMPORTER: NEXACONNECT SRL BELGIUM

COMFY NEST™

DUAL-DOOR
NON-WINDOWED
AIR FRYER

Enjoy healthier, oil-free cooking with the **CN-06177 AIR FRYER**. With its dual 5.5L baskets, adjustable temperature, and rapid air circulation technology, you can easily cook two meals at once! Perfect for crispy fries, succulent chicken, or delicious desserts —all with minimal to no oil. Easy to use, clean, and designed for safe indoor cooking, it's the perfect kitchen companion for households, offices, and beyond. Cook smarter, faster, and healthier!



FOLDING LED
DISPLAYS



2 LED DISPLAY FOR
2 DIFFERENT POTS



2 POTS WITH
RACKS

INSTRUCTIONS

1. **Set Up:** Place the fryer on a stable surface. Ensure no items block the air vents.
2. **Add Ingredients:** Place food in the baskets (do not add oil or water).
3. **Select Settings:** Plug in the fryer, choose the desired basket, set temperature (60-200°C) and time (1-60 min) using the control panel.
4. **Cook:** Press the start button. For even cooking, shake ingredients halfway through if needed.
5. **Finish:** Once the timer buzzes, remove food carefully using the basket handle.
6. **Clean:** Unplug, allow it to cool, then clean the baskets and trays with non-abrasive tools.

Enjoy healthy, oil-free meals!